

PROGRAMMATION DES TELECOMMANDES FAAC EN 433,92 MHZ A CODE TOURNANT

Chaque télécommande neuve à son propre code et est capable de le transmettre à une autre télécommande.

A la première installation, on enregistre la première télécommande directement au récepteur radio qui se trouve dans la centrale de commande.

On enregistre ensuite les télécommandes supplémentaires en transmettant le code de la première télécommande par la méthode suivante :

1) Codage à partir d'une télécommande déjà en service.

ATTENTION :

L'opération de codage va provoquer l'ouverture de votre porte.

Pour surveiller les mouvements de la porte, et pour éviter toute mauvaise surprise nous vous conseillons de réaliser l'opération de codage à coté de l'automatisme.

- Enfoncer la touche de la télécommande FAAC déjà en service et la maintenir appuyée.
- Immédiatement après, positionnez nez à nez les 2 télécommandes et appuyez sur la même touche de la nouvelle télécommande FAAC et la maintenir enfoncée. Lorsque le codage est réussi, le témoin lumineux de votre télécommande clignote rapidement 2 fois.
- Relâchez les touches.
- Faites un essai avec votre nouvelle télécommande.

2) Codage à partir du récepteur radio.

ATTENTION:

Si ce n'est pas la première mise en service, l'opération de codage va provoquer la déprogrammation des télécommandes déjà en service sur cette installation !

- Ouvrez le coffret électronique de votre motorisation.
- Appuyez sur le bouton SW1 sur la carte radio.
- Simultanément, appuyez 1 seconde sur une des touches de la nouvelle télécommande.
- Relâchez tout.
- Faites un essai avec votre nouvelle télécommande et refermez le coffret.